CADDIEON

FOCUS ON THE GAME

CaddieON

Manual de usuario resumido

Contenido del paquete

1. Dispositivo de muñeca
2. Cargador USB
3. Etiquetas electrónicas para los palos de golf (15 pzas.)
4. Manual de usuario resumido
5. Estuche
6. Los créditos de CaddieON



Cargar el dispositivo de muñeca

Cargue el dispositivo de muñeca CaddieON antes de la primera utilización.

Conecte el cargador USB con el dispositivo de muñeca emparejando las flechas (1) y presionando un extremo del cargador contra el dispositivo de muñeca hasta que encaje con el dispositivo (2).

La carga dura aproximadamente 2 horas. La luz verde parpadea durante la recarga y se mantiene fija una vez que la batería está cargada.





Acerca del dispositivo de muñeca CaddieON

Características generales

1. Botón de encendido /apagado
2. Indicador luminoso
3. Lector de etiquetas electrónicas



Encender el dispositivo

Pulse el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre. Una luz azul parpadeante le indicará que el dispositivo está encendido.

Apagar el dispositivo

Pulse el botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo vibre.

Mantenga el dispositivo apagado cuando no lo esté usando. El dispositivo se apagará automáticamente al acabar una vuelta y también si lo guarda durante un tiempo prolongado.

Aplicación y cuenta CaddieON

Necesita la aplicación para móviles CaddieON y una cuenta CaddieON para utilizar el dispositivo de muñeca.

La aplicación para móviles CaddieON se encuentra disponible en la App Store y en Google Play.

Cree una cuenta de usuario para utilizar la aplicación por primera vez. Necesitará estar conectado a internet para crear la cuenta.

Tras crear una cuenta recibirá créditos de CaddieON con los que podrá descargar 3 mapas de campos de golf de manera gratuita. Con el paquete recibirá un código que le dará acceso a otras 7 descargas gratuitas. Registre los créditos en su cuenta siguiendo las instrucciones que aparecen en el comprobante.

Antes de su primera vuelta

Asegúrese de completar los siguientes pasos antes de su primera vuelta:

1. Empareje el dispositivo de muñeca con su teléfono
2. Registre sus palos de golf
3. Ajuste su mano dominante
4. Cree su perfil putt

Cuando inicie sesión por primera vez en la aplicación, podrá utilizar un asistente de configuración. El asistente también puede utilizarse en cualquier momento yendo al submenú “Ayuda” de la aplicación.

En las siguientes páginas se describen cada una de las acciones posibles.

Vista principal de la aplicación

1. Empezar una nueva vuelta
2. Ver y gestionar sus campos favoritos
3. Histórico y estadísticas
4. Menú principal de la aplicación
5. Parámetros generales
6. Registro y gestión de los palos de golf
7. Activación del dispositivo de muñeca
8. Crear un perfil putt
9. Desconectarse de la cuenta
10. Ayuda para utilizar la aplicación



Emparejar el dispositivo de muñeca, Android

1. No utilice ningún otro dispositivo Bluetooth mientras empareja su teléfono con el dispositivo de muñeca.
2. Inicie el modo de emparejamiento seleccionando “Dispositivo de muñeca” en el menú principal de la aplicación. La aplicación le pedirá permiso para activar el Bluetooth del teléfono si fuese necesario.
3. Encienda el dispositivo de muñeca manteniendo presionado el botón de encendido aproximadamente 5 segundos hasta que el dispositivo vibre dos veces. Deje de presionar el botón: la luz empezará a parpadear siguiendo una serie de tres rápidos destellos.
4. Seleccione “Conectar el dispositivo”.
5. Autorice la conexión Bluetooth.

La pantalla indicará que el emparejamiento ha sido realizado con éxito.

Si el emparejamiento no tiene éxito, repita los pasos 4 y 5.

Emparejar el dispositivo de muñeca, iPhone

1. No utilice ningún otro dispositivo Bluetooth mientras empareja su teléfono con el dispositivo de muñeca.
2. Encienda el dispositivo de muñeca manteniendo presionado el botón de encendido aproximadamente 5 segundos hasta que el dispositivo vibre dos veces. Deje de presionar el botón: la luz empezará a parpadear siguiendo una serie de tres rápidos destellos.
3. Entre en el menú Ajustes de su iPhone y abra el menú Bluetooth. Después de un momento, el dispositivo de muñeca CaddieON aparecerá en la lista.
4. Escoja el dispositivo CaddieON en la lista de Mis dispositivos para establecer una conexión.
5. Autorice el emparejamiento bluetooth seleccionando "Enlazar".

Cuando el estado del dispositivo cambie a "Conectado", se habrá realizado con éxito el emparejamiento.

Activar el dispositivo de muñeca (solo para iPhone)

Para utilizar el dispositivo de muñeca con la aplicación CaddieON, este debe activarse.

Para ello, abra el menú principal de la aplicación y seleccione "Dispositivo de muñeca".

Colocar las etiquetas electrónicas en los palos de golf

Fije una etiqueta en cada palo de golf colocándola en el hoyo del grip y girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente sujeta.



Registro de los palos de golf

Abra el registro de los palos de golf seleccionando “Mis palos” en el menú principal de la aplicación.

Para añadir un palo de golf:

1. Seleccione “Anadir palo” /(+) para abrir el asistente de registro.
2. Seleccione el tipo de palo de golf, la marca y opcionalmente el modelo.
3. Seleccione “Tag”.
4. Acerque la etiqueta electrónica al lector de etiquetas (((•))) que se encuentra en la correa del dispositivo de muñeca.

El dispositivo de muñeca vibrará cuando la etiqueta haya sido leída.

Registre los demás palos de golf siguiendo el mismo procedimiento descrito.

Seleccione el icono CaddieON ( )/”Inicio” para regresar a la pantalla principal.

Ajuste su mano dominante

Abra los parámetros de la aplicación seleccionando “Parámetros generales” en el menú principal de esta.

Elija su mano dominante en las opciones de la app.

- Póngase el dispositivo de muñeca en su mano dominante (la mano de arriba del grip). Esto es, si es diestro, póngase el dispositivo de muñeca CaddieON en la mano izquierda.
- Asegúrese de que el dispositivo esté en la posición correcta: vea la imagen de abajo.



Salga de los parámetros pulsando el icono CaddieON ( )/”Inicio” en la parte de arriba.

Crear un perfil putt

Antes de empezar:

Lleve consigo unas cuantas pelotas de golf y asegúrese de tener suficiente espacio para realizar putts de 3 metros/10 pies.

1. Seleccione "Analizador de Putt" en el menú principal de la aplicación y lea la información que aparezca en la pantalla inicial.
2. Coloque el teléfono en el suelo para poder leer las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
3. Pulse "Comenzar" para empezar la creación del perfil Putt en 3 pasos.

La aplicación le guiará a través de los pasos necesarios para la creación del perfil.

Evite golpes innecesarios al putter durante el proceso.

Puede actualizar su perfil putt en cualquier momento repitiendo los pasos anteriores.

Cómo utilizar CaddieON

Empezar una nueva vuelta

1. Póngase el dispositivo de muñeca y enciéndalo.
2. Empiece una nueva vuelta desde la vista principal de la aplicación. Necesitará estar conectado a internet para descargar la información del mapa del campo de golf.
3. Compruebe que su teléfono tenga un localizador GPS.

Cómo jugar con CaddieON

1. Cuando no esté utilizando el teléfono guárdelo en un bolsillo con la pantalla bloqueada.
2. Etiquete el palo de golf con el dispositivo de muñeca antes de cada golpe. El dispositivo de muñeca vibrará indicándole que la etiqueta ha sido leída.
3. Ejecute el golpe. El golpe se detecta automáticamente incluso si el palo de golf no ha sido etiquetado; los golpes quedan registrados en un listado en la app.
4. Termine de jugar el hoyo y repase el listado de golpes. Puede editar los golpes tocándolos con el dedo en la vista del teléfono.

Tras acabar una vuelta

Inicie sesión en su cuenta desde cualquier navegador para ver la información sobre sus vueltas y sofisticadas estadísticas

portal.caddieon.com

Consejos para utilizar CaddieON

Siga estas recomendaciones para un funcionamiento óptimo del equipo CaddieON.

- Ajuste la correa del dispositivo hasta que este se mantenga firme pero sin llegar a ser incómodo.
- Asegúrese de que las etiquetas electrónicas de los palos de golf estén firmemente fijadas mientras juega.
- Lleve siempre consigo su teléfono durante la vuelta. La localización GPS se obtiene de su móvil; la conexión Bluetooth entre el dispositivo de muñeca y el teléfono tiene un alcance limitado.
- Si es posible, guarde el teléfono en el bolsillo delantero que se encuentre en el mismo lado (derecho o izquierdo) en el que lleve el dispositivo de muñeca.
- Mantenga siempre activada la aplicación CaddieON mientras juega.
- Intente realizar sus putts de la manera más armoniosa posible (incluso los cortos): ejecute el golpe por completo y mantenga su posición un momento tras el golpeo.
- Para modificar los parámetros establecidos por defecto y adaptarlos a su estilo de juego vaya a “Parámetros generales” en el menú principal.
- La aplicación CaddieON tiene plena funcionalidad para editar los datos de la vuelta. Consulte el manual de usuario para conocer las funciones de la aplicación.

Asistencia

Descargue el manual resumido más reciente y el manual de usuario completo, y vea nuestros videos en:

www.caddieon.com/support

Contáctenos por correo electrónico:

support@caddieon.com

CADDIEON
FOCUS ON THE GAME

CaddieON Inc.
Finland
www.caddieon.com

- "Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
- Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
- Google Play is a trademark of Google Inc.

©2015 CaddieON Inc. All right reserved. CaddieON is a trademark of CaddieON Inc.